



202219121636



监测报告

报告编号: (建研)环监(2024)第(09167)号

委托单位: 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

受测单位: 深圳市华生元基因工程发展有限公司

样品类型: 废水

监测类别: 样品委托检测

报告日期: 2024年9月20日

编制: 何晓敏 审核: 李泽民

签发: 黄纯琳 签发日期: 2024.09.20

广东建研环境监测股份有限公司

检验检测专用章

声 明

1. 本公司保证监测的科学性、公正性，对监测数据的真实性和准确性负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章、骑缝章均无效。
3. 非经本公司书面同意，不得部分复制报告（完整复印除外）。
4. 送样委托检验数据仅对本次受理样品负责，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
5. 对监测报告书若有异议应于收到报告书之日起十五日内向本公司提出。
6. 无CMA标志报告中的数据 and 结果，以及有CMA标志报告中标明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。
7. 任何人不得使用本报告进行不当宣传。

地址：广州市黄埔区南翔三路52号

邮编：510700

电话：020-31800473

邮箱：jianyan_em@163.com

网址：<http://www.gzjyem.com>



一、基本信息

任务来源	广东天鉴检测技术服务股份有限公司
委托单位名称	广东天鉴检测技术服务股份有限公司
委托单位地址	广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路甲岸科技园 1 号厂房 7 楼（办公场所）
受测单位名称	深圳市华生元基因工程发展有限公司
受测单位地址	深圳市南山区科技中一路 7 号
联系人	幸博英
电话	0755-33239933

二、检测内容

2.1 收样时间、样品信息、因子及评价标准

收样时间	样品类型	序号	样品名称	样品性状	检测因子	评价标准
2024-9-10 10:00	废水	1	DHJ230211-13 -WS0104	透明、无浑浊、 稍有异味	急性毒性	《生物工程类制药工业 水污染物排放标准》 (GB 21907-2008) 表 2 限值
备注	如本报告内检测因子后出现（），括号内为评价标准的因子名称。					

2.2 检测方法、检出限、设备信息及人员

样品类型	检测因子	检测依据	检出限	检测设备名称/型号/编号	人员
废水	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	0.010 mg/L	智能化生物毒性测试仪 /DXY-3 型/A-127	朱慧丹

三、质量保证与质量控制

3.1 检测工作严格按照相关技术导则、技术规范和相关项目本身标准文件，以及我司的质量管理体系文件来实施全程序质量保证。

3.2 检测过程严格执行国家标准、行业标准或技术规范，实施全过程质量控制。分析仪器设备均在检定有效期内。分析人员均持证上岗。

四、 检测结果

4.1 急性毒性检测结果

测定时间：2024-9-10（10:26）			样品状态：完好，正常	
回归方程：T=-453.3566C+108.6530 r=0.9989 p≤0.01			实验室温度：24.7℃	
样品名称	检测因子（单位）	检测结果	标准限值	达标情况
DHJ230211-13-WS0104	急性毒性（mg/L）	0.024	0.07	/

备注：如本报告内出现“ND”，“ND”表示小于检出限的结果，检出限见检测方法、检出限、设备信息及人员。



