



202419120349

检 测 报 告

报告编号: JC0325092203C

委托单位: 深圳市华生元基因工程发展有限公司

受检单位: 深圳市南山区科技中一路 7 号

检测类型: 废气

检测性质: 委托检测

深圳市浩源环保科技有限公司



报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、无编写、审核、签发人签字无效。
2. 本报告涂改、增删无效。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任, 且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
4. 对送检样品已告知送样单位, 送样样品与标准要求发生偏离时, 可能导致结果偏离, 本报告仅对来样负责。
5. 本报告未经本公司书面许可, 不得部分复印、转借、转录、备份。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 对本报告有异议, 请在收到报告 15 天内与本公司联系, 逾期不予受理。对于性能不稳定, 不可保存的样品, 恕不受理。
8. 本报告内容解释权归本公司所有。

编 制: 谭凤

审 核: 李松

签 发: 冯大

签发日期: 2025 年 10 月 13 日

签发人职务/职称: ☐高级工程师 ☐工程师 ☒授权签字人

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 7 号汉海达大厦 401

邮政编码: 518105

电话: 0755-23221393

邮 箱: Hyhb1486@163.com



一、基本信息

样品来源	采样		
采样地点	深圳市南山区科技中一路7号		
采样日期	2025.09.25	检测日期	2025.09.25~09.29
采样人员	胡震锋、李荣深	检测人员	胡震锋、李荣深、张琳、黄雅倩
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 (GB/T 16157-1996)		

二、检测内容

序号	检测类型	检测点位	检测项目
1	有组织废气	DA001 锅炉废气排放口	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度

三、检测结果

3.1 有组织废气

采样点位	检测项目	标干流量 (m³/h)	检测结果			标准限值
			排放浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)
DA001 锅炉 废气排放口	颗粒物	900	10.8	14.4	9.72×10 ⁻³	20
	二氧化硫	900	ND	/	/	50
	氮氧化物	900	15	20	0.0135	150
	林格曼黑度	<1 级				≤1 级
备注、1、执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》DB 44/765-2019 表 2 新建锅炉大气污染物 排放浓度限值燃气锅炉； 2、排气筒高度为 28 米；含氧量：7.9%；燃料：天然气。						

四、检测方法、分析仪器及检出限

类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	仪器设备/型号	方法检出限 或检测范围
有组织 废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法》HJ 836-2017	GE0205 分析天平 （十万分之一）	1.0mg/m³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	TW-3200D 低浓度 烟尘(气) 测试仪	3mg/m³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		3mg/m³
	林格曼 黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287-2023	QT201 测烟望远镜	0~5 级

** 报告结束 **